UNOTEC CAMCAR II **CÓDIGO PRODUCTO:** 12.0113.01.00

Instruction Manual

Product Features
With/Without HDMI video output. 2.4 inch LTPS TFT LCD Screen. 4 pieces of prime lens. Focus range is 12cm - infinity. HD wide angle lens. Video format: MJPEG (AVI). Built-in Microphone and speaker. Filming while charging. Supports high capacity SD (SCHC) memory card. Supports TV-OUT. Infrared video recording. Motion detection video recording. Sensor: CMOS. Wide Angle Lens: 120º.

Charging
The device has a bult in rechargeable battery that has to be charged fully after having been used up for the first three times of charging so as to activate the maximun capacity of the battery. Charging time: 12 hours.

Operation Instructions
Switching Modes
1) Press the POWER button to turn on the device. 2) The MODE is defaulted to video recording while starting. Press the OK button to begin recording. Press the OK button again to pause the recording and save files automatically. 3) Press the MODE button to select the mode among photo, audio recording, playback, and video recording. 4) Press the POWER button and hold for 3 seconds to shut down the device when it is in the pause state.

Function Keys
Video recording / Photo / Playback
POWER - Turn off the device. OK - Confirm the mode you select. UP - Go Up or 1/2/3/4 x Digital Zoom In. DOWN - Go Down or 4/3/2/1 x Digital Zoom Out. MODE - Mode switching among: photo/video/audio/playback
MENU - Menu

Menu Settings
Video System Settings.
Power on. Press MENU to enter menu setting when it is in video recording mode. Then choose the Video Setting / System Setting and press OK button to confirm. 1) Video Format: 1280x720 / 848 x 480 / 640 x 480 for option. 2) Video Time Stamp: with / without the time stamp during the video recording. 3) Motion detecion: On / Off. The device will start video recording automatically while there is an object moving. During recording, the device will save each video file every 2 minutes automatically. When there is no object moving in two minutes, it enters into standby state and re-start when object moving again. 4) Cycle shooting: turn on / turn off. 5) Cycle shooting time: The saving time of each section: 2 minutes / 5 minutes / 10 minutes. 6) Sound: Turn Off / Date / Time. 7) Power Off Delay: Delay for 10 minutes or 20 minutes. After selection, click OK button to confirm, setting completed. Then click MENU to exit.

Photos Settings.
Power on, Press MODE button to enter photos mode. Choose MENU to enter the menu settting mode. Then press the MODE button to select: 1) Photo Size: 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1600 x 1200 / 1280 x 1024. 2) Photo Quality: Very Good / Good / Normal. 3) Photo Mode: Turn Off / 2 second auto / 10 second auto / Continuous. 4) Exposure: Exposure Luminance Adjustment
5) Date Stamp: Turn Off / Date / Time. After selection, click OK to confirm setting completed, then click MENU to exit.

Playback Settings.
Power On. Press twice the MODE button to enter the audio recordings mode and press 3 times to enter playback mode. Select MENU button to enter the menu setting mode. Then press MODE to select: 1) File locking: Lock / Unlock Single / Lock All / Unlock All. 2) File Deletion: Delete single / Delete All. 3) Slideshow: Start / 2 second intervals / Cycle / Yes. 4) Voice Memo: Add / Delete. 5) Setting as Theme Power Up Image: Yes / No. After Selection, press OK to confirm, setting completed. Then press MENU to exit.

System Setting
Power On: Press MENU button to enter menu settings when it is in video recording mode. Then choose the System Setting by pressing the MODE button and press OK to confirm. 1) Sound Settings: Shutter sound: Turn On / Turn Off. Power On Sound: Three sounds for selection, or no sound. Keypad tone: Turn On / Off. Volume: 0 / 1 / 2 / 3, 0 is mute. 2) Power frequency: 50 Hz, 60Hz. 3) Auto Power Off: 1 minutes / 3 minutes / 5 minutes. 4) Screensaver: Turn Off / 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds. 5) Date and Time Settings: Month/Day/Year, Hour/Minute. 6) Language: English, Chinese (simplified), Chinese (traditional), Spanish, French, Portuguese, German, Japanese and Russian. 7) TV systems: NTSC / PAL. 8) Theme power up image: Turn off, system, custom. 9) Formatting: Yes / No. 10) Reset to default: Yes / No. 11) Verson Information. It shows the software information. Press DOWN / UP button to select and press OK to confirm. Press MENU to exit after setting completed. Setting workds after restart the device.

Operation
Get started and loop shooting: 1) Press the ON / OFF button to enter into the video recording mode. A red camera icon is displayed in the upper left hand corner. 2) Press the OK button to start video recording. Loop recording: During recording, the device will save each video file every 2 minutes automatically. When the SD card is full, the device will delete the first video file automatically. The infrared video recording function. It is turned on automatically in low light situations.
Shooting while charging: 1) Connect the device to a power adapter or car charger. 2) Press the ON / OFF button to enter into loop recording mode. 3) Press the OK button to pause.
Audio recording mode: 19 Press OK to get started. 2) Press the OK button again in the audio recording state to stop recording and save the audio file. 3) Press the DOWN button to pause or begin recording again.
Playback mode: 1) Press the MODE button three times to enter into playback mode. The upper left corner of the screen will display: “Playing”. 2) Press the DOWN / UP button to choose files. 3) Press the OK button to playback the files. 4) Press the DOWN button to stop or start again.
Deleting: 1) Press the MENU button in the playback mode (playing photo or video). 2) Press the DOWN / UP button to select the files. 3) Press the OK button to delete files. Slide shows / special effects / rotation / set boot screen: Follow the same steps as above to change the settings of slide shows, special effects, rotation, set boot screen.
PC Camera Mode: 1) Connect the device to a computer via USB. 2) Press the “DOWN/UP” button to choose the mode Three modes: MSDC : It is a computer interface between a computer and a digital camera which shows the digital camera as a removable disk drive attached to the computer. PC Cam: A webcam is a video camera which feeds its images in real time to a computer or computer network via USB. Recording mode: Press the “OK” button to start video recording.
TV-OUT: Use the included AV cable to connect the device to a TV.
HD TV-OUT: If the device with HDMI mini video output, please use the HDMI cable (not included) to connect the device to a HD TV.

Troubleshooting
a) Cannot shoot? Confirm the memory card is inserted, and there is enough free space on the memory card to shoot Change the resolution of photos and videos b) What if the images doesn’t properly display on the TV Use the included AV cable to connect the device to a TV. Be sure to fully insert the AV cable plug into the TV’s video terminal. c) Image is blurred? Use a clean, soft lens-cleaning cloth to gently wipe the lens. D) If the device stops functioning or crashed, switch off the electricity or take off the battery to reset.

Manual de instrucciones

Características del producto
Con / Sin salida de vídeo HDMI. Pulgadas LTPS TFT LCD de 2,4. 4 pedazos de lente primera. Distancia de enfoque es de 12 cm. Lente gran angular de alta definición. Formato de vídeo: MJPEG (AVI). Micrófono y altavoz. Grabación mientras carga. Admite tarjetas de memoria SD de alta capacidad (SCHC). Admite TV-OUT. Grabación de vídeo de infrarrojos. Grabación de vídeo de detección de movimiento.

Carga
El dispositivo tiene incorporada una batería recargable que tiene que estar completamente cargada durante las primeras 3 veces que se utilzia con el fin de activar la capacidad máxima de la batería. Tiempo de carga: 12 horas aproximadamente.

Instrucciones de funcionamiento
Modos
1) Pulse el botón POWER para encender el dispositivo. 2) El modo predeterminado cuando se inica es de videograbación. Pulse el botón OK para iniciar la grabación. Pulse el botón OK de nuevo para detener la grabación y guardar archivos de forma automática. 3) Pulse el botón MODE para seleccionar el modo entre fotos, grabación de audio, reproducción y grabación de vídeo. 4) Pulse el botón POWER y mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar el dispositivo cuando está en estado de pausa.

Teclas de función
La grabación de vídeo / foto / reproducción
POWER - Apaga el dispositivo. OK - Confirma el modo seleccionado. UP - subir o 1/2/3/4 x Digital Zoom In. DOWN - Ir Abajo o 4/3/2/1 x Digital Zoom Out.
MODE - Cambio de modos entre: foto / vídeo / audio / reproducción
MENU - Menú

Ajustes de menú
Configuración del sistema de vídeo.
Encendido. Pulse MENU para entrar en la configuración del menú cuando está en el modo de grabación de vídeo. A continuación, seleccione la Configuración / Sistema de Configuración de vídeo y pulse el botón OK para confirmar. 1) Formato de vídeo: 1280x720 / 848 x 480/640 x 480 para la opción. 2) Marcar la hora en el video: con / sin la marca de la hora durante la grabación de vídeo. 3) Modo detección de movimeinto: On / Off. El dispositivo comenzará a grabar vídeo de forma automática, mientras que hay un movimiento del objeto. Durante la grabación, el dispositivo guardará un archivo de vídeo cada 2 minutos automáticamente. Cuando no hay ningún objeto que se mueve en dos minutos, entra en estado de espera y volverá a empezar cuando el objeto se mueve otra vez. 4) Varios disparos: encender / apagar. 5) Tiempo entre varios disparos: el ahorro de tiempo de cada sección: 2 minutos / 5 minutos / 10 minutos. 6) Sonido: Apagar / Fecha / Hora. 7) Retraso de apago: Retraso de 10 minutos o 20 minutos. Después de la selección, haga clic en el botón Aceptar para confirmar, ajuste completo. A continuación, haga clic en MENÚ para salir.

Ajustes de foto.
Aparato encendido, pulse el botón MODE para entrar en el modo de fotos. Seleccione MENU para entrar en el modo settting menú. A continuación, pulse el botón MODE para seleccionar: 1) Tamaño de la foto: 2592 x 1944/2048 x 1536/1600 x 1200/1280 x 1024. 2) Foto Calidad: Muy buena / buena / normal. 3) Modo Foto: Desactivar / 2 segundo auto / 10 de segundo auto / continua. 4) Exposición: Ajuste de la luminancia de exposición
5) Fecha Sello: Turn Off / Fecha / Hora. Después de la selección, haga clic en Aceptar para confirmar la configuración completado, haga clic en MENÚ para salir.

Ajustes de reproducción.
Power On. Presione dos veces el botón MODE para entrar en el modo de grabación de audio y pulse 3 veces para entrar en el modo de reproducción. Seleccione el botón MENU para entrar en el modo de ajuste del menú. A continuación, pulse MODE para seleccionar: 1) de cierre del archivo: Bloqueo / Desbloqueo Individual / Bloquear todo / Desbloquear todos. 2) Eliminación de archivos: Borrar uno / todos. 3) Presentación: segundos intervalos Inicio / 2 / Ciclo / Si . 4) Nota de voz: Añadir / Eliminar. 5) Ajuste como tema Power Up Imagen: Sí / No. Después de Selección, pulse OK para confirmar. A continuación, pulse MENU para salir.

Configuración del sistema
Encendido: Pulse el botón MENU para entrar en la configuración del menú cuando está en el modo de grabación de vídeo. A continuación, seleccione la Configuración del sistema, pulse el botón MODE y pulse OK para confirmar. 1) Ajustes de sonido: Sonido del obturador: Activar / Desactivar. Tono de encendido: Tres sonidos para la selección o no de sonido. Tono del teclado: Encender / Apagar. Volumen: 0/1/2/3, 0 es mudo. 2) Frecuencia de alimentación: 50 Hz, 60 Hz. 3) Energía auto apagado: 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos. 4) Screensaver: Desactivar / 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. 5) de fecha y hora: Mes / Día / Año, Hora / Minuto. 6) Idioma: Inglés, chino (simplificado), chino (tradicional), español, francés, portugués, alemán, japonés y ruso. 7) Sistemas de TV: NTSC / PAL. 8) Temática en la pantalla de inicio: Desactivar, personalizar. 9) Formato: Si / No. 10) Restablecer valores predeterminados: Sí / No. 11) Versión. Muestra la información del software. Pulse ARRIBA / ABAJO para seleccionar y pulse OK para confirmar. Pulse MENU para salir después.

Operación
Empezar a grabar: 1) Pulse el botón ON / OFF para entrar en el modo de grabación de video. Un icono rojo de la cámara se muestra en la esquina superior izquierda. 2) Pulse el botón OK para iniciar la grabación de vídeo. Grabación en loop: Durante la grabación, el dispositivo salvará cada archivo de vídeo cada 2 minutos automáticamente. Cuando la tarjeta SD está llena, el dispositivo borrará el primer archivo de vídeo de forma automática. La función de grabación de vídeo infrarroja. Se activa automáticamente en situaciones de poca luz.
Disparo mientras se carga: 1) Conectar el dispositivo a un adaptador de corriente o cargador de automóvil. 2) Pulse el botón ON / OFF para entrar en el modo de grabación en bucle. 3) Pulse el botón OK para hacer una pausa.
Modo de grabación de audio: 19 Pulse OK para empezar. 2) Pulse el botón OK de nuevo en el estado de grabación de audio para detener la grabación y guardar el archivo de audio. 3) Pulse el botón ABAJO para detener o comenzar a grabar de nuevo.
Modo de reproducción: 1) Pulse el botón MODE tres veces para entrar en el modo de reproducción. La esquina superior izquierda de la pantalla mostrará: “Jugar”. 2) Pulse el botón DOWN / UP para seleccionar archivos. 3) Pulse el botón OK para reproducir los archivos. 4) Pulse el botón ABAJO para detener o empezar de nuevo.
Eliminación: 1) Pulse el botón MENU en el modo de reproducción (reproducción de fotos o video). 2) Pulse el botón DOWN / UP para seleccionar los archivos. 3) Pulse el botón OK para eliminar archivos. Las presentaciones de diapositivas / efectos especiales / pantalla de arranque de giro / set: Siga los mismos pasos anteriores para cambiar los ajustes de los pases de diapositivas, efectos especiales, rotación de la pantalla de arranque establecido.
Función Webcam: 1) Conectar el dispositivo a un ordenador mediante USB. 2) Pulse el botón “DOWN / UP” para seleccionar uno de los tres siguientes modos: MSDC: Se ve el dispositivo como una unidad de disco extraíble. PC Cam: Una webcam es una cámara de vídeo que muestra a través de un USB y ordenador, imágenes en tiempo real. Grabador: Pulse el botón “OK” para iniciar la grabación de vídeo.
TV-OUT: Utilice el cable AV incluído para conectar el dispositivo a una televisión.
HD TV-OUT: Utilice un cable HDMI (no incluído) mini para conectar el dispositivo a un televisor HD.

Solución de problemas
a) ¿No graba? Confirme que la tarjeta de memoria esta insertada, y que hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria como para grabar video. Cambie la resolución de las fotografías y videos b) ¿Qué pasa si las imágenes no se muestran correctamente en la televisión?vzzz Utilice el cable AV incluido para conectar el dispositivo a un televisor. Asegúrese de insertar completamente la clavija del cable AV al terminal de vídeo del televisor. c) La imagen está borrosa? Utilice un paño para limpiar objetivos. D) Si el aparato deja de funcionar, desconecte la electricidad o quite la batería para reiniciar.

Mode d'emploi

Caractéristiques du produit
Avec / sans sortie vidéo HDMI. 2,4 pouces LTPS TFT LCD. 4 morceaux d'objectif principal. Plage de focales est de 12cm. HD objectif grand angle. Format vidéo: MJPEG (AVI). Microphone intégré et haut-parleur. Filmer pendant le chargement. Prend en charge une carte mémoire SD haute capacité (SCHC). Prise en charge de la sortie TV. Enregistrement vidéo infrarouge. Détection de mouvement enregistrement vidéo.

Charge
L'appareil dispose d'un Bult dans la batterie rechargeable qui doit être pleinement chargée après avoir été utilisée pour les trois premiers temps de chargement de façon à activer la capacité maximun de la batterie. 12h: temps de recharge.

Mode d'emploi
Changement de mode
1) Appuyez sur le bouton POWER pour allumer l'appareil. 2) Le mode est réglé par défaut sur l'enregistrement vidéo lors du démarrage. Appuyez sur le bouton OK pour commencer l'enregistrement. Appuyez sur le bouton OK pour mettre en pause l'enregistrement et sauvegarder les fichiers automatiquement. 3) Appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner le mode parmi photo, enregistrement audio, la lecture et l'enregistrement vidéo. 4) Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil quand il est en état de pause.

Touches de fonction
L'enregistrement vidéo / photo / Lecture
POWER - Eteignez l'appareil. OK - Confirmer le mode que vous sélectionnez. UP - Aller vers le haut ou 1/2/3/4 x zoom numérique dans. DOWN - Go Down ou 4/3/2/1 x Zoom Digital Out. MODE - Changement de mode parmi: photo / vidéo / audio / lecture
MENU - Menu

Réglages du menu
Paramètres système vidéo.
Mise sous tension. Appuyez sur MENU pour entrer dans les réglages de menu quand il est en mode d'enregistrement vidéo. Ensuite, choisissez le paramètre / Video System Configuration et appuyez sur le bouton OK pour confirmer. 1) Format vidéo: 1280x720 / 848 x 480/640 x 480 pour l'option. 2) Video Time Stamp: avec / sans l'horodatage lors de l'enregistrement vidéo. 3) Proposition detecion: On / Off. L'appareil démarre l'enregistrement vidéo automatiquement alors qu'il ya un déplacement de l'objet. Pendant l'enregistrement, l'appareil enregistre automatiquement toutes les 2 minutes de chaque fichier vidéo. Quand il n'est pas un objet se déplaçant dans deux minutes, il entre en état de veille et re-démarrer lorsque l'objet se déplaçant à nouveau. 4) Prise de cycle: allumer / éteindre. 5) Temps de cycle de prise de vue: L'heure de chaque section: 2 minutes / 5 minutes / 10 minutes. 6) Son: Désactiver / Date / Heure. 7) Power Off Delay: Délai pendant 10 minutes ou 20 minutes. Après la sélection, cliquez sur le bouton OK pour valider, le réglage terminé. Cliquez ensuite sur MENU pour quitter.

Photos Paramètres.
Mise sous tension, appuyez sur le bouton MODE pour accéder au mode photo. Choisissez le menu pour accéder au mode de settting de menu. Ensuite, appuyez sur le bouton MODE pour sélectionner: 1) Taille de la photo: 2592 x 1944/2048 x 1536/1600 x 1200/1280 x 1024. 2) Photo Qualité: très bonne / bonne / Normal. 3) Mode Photo: Désactiver / 2 seconde auto / 10 de seconde auto / continu. 4) Exposition: ajustement de la luminance de l'exposition
5) Date Stamp: Désactiver / Date / Heure. Après la sélection, cliquez sur OK pour confirmer le réglage terminé, puis cliquez sur MENU pour quitter.

Paramètres de lecture.
Power On. Appuyez deux fois sur le bouton MODE pour accéder au mode Enregistrements audio et appuyez 3 fois pour passer en mode lecture. Sélectionnez le bouton MENU pour entrer dans le mode de réglage du menu. Ensuite, appuyez sur MODE pour sélectionner: 1) Le verrouillage des fichiers: verrouiller / déverrouiller Single / verrouiller toutes / déverrouiller tous. 2) Suppression du fichier: Supprimer simple / Supprimer tout. 3) Diaporama: Démarrer / 2 seconde d'intervalle / cycle / Oui. 4) Mémo vocal: Ajouter / Supprimer. 5) Réglage comme thème Power Up Image: Oui / Non Après sélection, appuyez sur OK pour confirmer la mise terminée. Ensuite, appuyez sur MENU pour quitter.

Configuration du système
Marche: Appuyez sur le bouton MENU pour entrer dans les réglages de menu quand il est en mode d'enregistrement vidéo. Ensuite, choisissez le réglage du système en appuyant sur le bouton MODE et appuyez sur OK pour confirmer. 1) Réglages du son: le son de l'obturateur: allumer / l'éteindre. Son à l'allumage: Trois sons de sélection, ou pas de son. Bip touches: Activer / Désactiver. Volume: 0/1/2/3, 0 est muet. 2) la fréquence du réseau: 50 Hz, 60 Hz. 3) Mise hors tension automatique: 1 minutes / 3 minutes / 5 minutes. 4) Screensaver: Désactiver / 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes. 5) Paramètres date et heure: mois / jour / année heure / minute. 6) Langue: anglais, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), espagnol, français, portugais, allemand, japonais et russe. 7) Les systèmes TV: NTSC / PAL. 8) Thème puissance haut de l'image: Éteignez, un système personnalisé. 9) Mise en forme: Oui / n ° 10) Valeurs par défaut: Oui / n ° 11) Informations Verson. Il affiche les informations du logiciel. Appuyez sur HAUT / BAS pour sélectionner et appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur MENU pour sortir après le réglage terminé. Réglage workds après le redémarrage de l'appareil.

Opération
Prise en main et boucle tournage: 1) Appuyez sur le bouton ON / OFF pour entrer dans le mode d'enregistrement vidéo. Une icône de la caméra rouge est affiché dans le coin supérieur gauche. 2) Appuyez sur le bouton OK pour lancer l'enregistrement vidéo. enregistrement en boucle: Pendant l'enregistrement, le dispositif permettra d'économiser chaque fichier vidéo automatiquement toutes les 2 minutes. Lorsque la carte SD est pleine, l'appareil supprime automatiquement le premier fichier vidéo. La fonction d'enregistrement vidéo infrarouge. Il est activé automatiquement dans les situations de faible éclairage.
Prise de vues en charge: 1) Connectez l'appareil à un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture. 2) Appuyez sur le bouton ON / OFF pour passer en mode d'enregistrement en boucle. 3) Appuyez sur le bouton OK pour faire une pause.
Mode d'enregistrement audio: 19 Appuyez sur OK pour commencer. 2) Appuyez sur le bouton OK à nouveau dans l'état d'enregistrement audio pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier audio. 3) Appuyez sur le bouton pour mettre en pause ou commencer à enregistrer à nouveau.
Mode de lecture: 1) Appuyez sur le bouton MODE trois fois pour entrer en mode de lecture. Le coin supérieur gauche de l'écran affiche: «Jouer». 2) Appuyez sur le bouton DOWN / UP pour choisir les fichiers. 3) Appuyez sur le bouton OK pour lire les fichiers. 4) Appuyez sur le bouton pour démarrer ou arrêter à nouveau.
Suppression: 1) Appuyez sur le bouton MENU dans le mode de lecture (lecture photo ou vidéo). 2) Appuyez sur le bouton DOWN / UP pour sélectionner les fichiers. 3) Appuyez sur le bouton OK pour supprimer les fichiers. Diaporamas / effets spéciaux / écran de démarrage de rotation / set: suivre les mêmes étapes que ci-dessus pour modifier les réglages de diaporamas, les effets spéciaux, la rotation, l'écran de démarrage défini.
Mode Caméra PC: 1) Branchez l'appareil à un ordinateur via USB. 2) Appuyez sur la touche "HAUT / BAS" pour choisir le mode Trois modes: MSDC: Il s'agit d'une interface informatique entre un ordinateur et un appareil photo numérique qui montre l'appareil photo numérique comme un disque dur amovible connecté à l'ordinateur. PC Cam: Une webcam est une caméra vidéo qui se nourrit de ses images en temps réel à un réseau informatique ou d'un ordinateur via USB. Mode d'enregistrement: Appuyez sur le bouton "OK" pour démarrer l'enregistrement vidéo.
TV-OUT: Utilisez le câble AV fourni pour connecter l'appareil à un téléviseur.
HD TV-OUT: Si l'appareil avec sortie vidéo HDMI, veuillez utiliser le câble HDMI fourni pour connecter l'appareil à un téléviseur HD.

Dépannage
a) ne peut pas tirer? Confirmez la carte mémoire est insérée, et il ya assez d'espace libre sur la carte mémoire pour tirer Changer la résolution des photos et des vidéos b) Que faire si les images ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur Utilisez le câble AV fourni pour connecter l'appareil à un téléviseur. Veillez à insérer complètement la fiche du câble AV dans la prise vidéo du téléviseur. c) L'image est floue? Utilisez un chiffon de nettoyage doux et propre pour essuyer délicatement la lentille. D) Si l'appareil cesse de fonctionner ou écrasé, couper l'électricité ou enlever la batterie pour réinitialiser.

Manual de Instruções

Características do produto
Com / saída de vídeo HDMI sem. 2,4 polegadas TFT LCD LTPS. 4 pedaços de lente principal. Faixa de foco é de 12cm. Lente grande angular HD. Formato de vídeo: MJPEG (AVI). Built-in microfone e alto-falante. Filmando durante o carregamento. Suporta capacidade SD (SCHC) cartão de memória alta. Suporta TV-OUT. A gravação de vídeo de infravermelhos. Gravação de vídeo de detecção de movimento.

Carregamento
O dispositivo tem um Bult na bateria recarregável que tem de ser totalmente carregada, depois de ter sido usado para os três primeiros tempos de carregamento, de modo a activar a capacidade da bateria no limite máximo. O tempo de carregamento: 12 horas.

Instruções de operação
Alternar os modos
1) Pressione o botão POWER para ligar o dispositivo. 2) O modo é padrão para gravação de vídeo durante a partida. Pressione o botão OK para iniciar a gravação. Pressione o botão OK novamente para pausar a gravação e salvar arquivos automaticamente. 3) Pressione o botão MODE para selecionar o modo entre foto, gravação de áudio, reprodução e gravação de vídeo. 4) Pressione o botão Power e mantenha pressionado por 3 segundos para desligar o dispositivo quando ele está em estado de pausa.

Teclas de Função
A gravação de vídeo / foto / reprodução
POWER - Desligue o dispositivo. OK - Confirmar o modo selecionado. UP - subir ou 1/2/3/4 x Digital Zoom In. BAIXO - Ir para o fundo ou 4/3/2/1 x Digital Zoom Out. MODE - Modo de comutação entre: foto / vídeo / áudio / reprodução
MENU - Menu de

Menu Configurações
Configurações do sistema de vídeo.
Ligar. Pressione MENU para entrar no menu de configuração quando ele está em modo de gravação de vídeo. Em seguida, escolha a configuração / Sistema de Vídeo Configuração e pressione o botão OK para confirmar. 1) Formato de vídeo: 1280x720 / 848 x 480/640 x 480 para a opção. 2) Vídeo Time Stamp: com / sem o carimbo de tempo durante a gravação de vídeo. 3) detecion Movimento: On / Off. O dispositivo irá iniciar a gravação de vídeo automaticamente quando há um objeto em movimento. Durante a gravação, o dispositivo irá salvar cada arquivo de vídeo a cada 2 minutos automaticamente. Quando não há nenhum objeto em movimento em dois minutos, ele entra em estado de espera e re-começar quando o objeto se mover novamente. 4) tiro Ciclo: ligar / desligar. 5) Ciclo de tempo de gravação: A economia de tempo de cada seção: 2 minutos / 5 minutos / 10 minutos. 6) Som: Turn Off / Data / Hora. 7) Power Off Delay: Delay por 10 minutos ou 20 minutos. Após a seleção, clique no botão OK para confirmar, configuração concluída. Depois, clique em MENU para sair.

Fotos Settings.
Ligado, Pressione o botão MODE para entrar no modo de fotos. Escolha MENU para entrar no modo settting menu. Em seguida, pressione o botão MODE para selecionar: 1) Tamanho da foto: 2592 x 1944/2048 x 1536/1600 x 1200/1280 x 1024. 2) Photo Quality: Very Good / Bom / Normal. 3) Modo Foto: Turn Off / 2 segundo auto / 10 de segundo auto / Contínua. 4) Exposição: ajuste de luminosidade exposição
5) Data Carimbo: Turn Off / Data / Hora. Após a seleção, clique em OK para confirmar a configuração concluída, clique em MENU para sair.

Definições de Reprodução.
Ligar. Pressione duas vezes o botão MODE para entrar no modo de gravações de áudio e pressione 3 vezes para entrar no modo de reprodução. Selecione o botão MENU para entrar no modo de ajuste do menu. Em seguida, pressione MODE para selecionar: 1) o bloqueio de arquivos: Bloqueio / Desbloqueio Single / Bloquear Todos / Desbloquear tudo. 2) exclusão de arquivo: Excluir um / Excluir tudo. 3) Slideshow: segundo intervalos Iniciar / 2 / ciclo / YES. 4) Mensagem de voz: Adicionar / Excluir. 5) Definir como Tema Power Up Imagem: Sim / Não. Após a seleção, pressione OK para confirmar a criação concluída. Em seguida, pressione MENU para sair.

Configuração do Sistema
Ligar: Pressione o botão MENU para introduzir as definições de menu quando se está no modo de gravação de vídeo. Em seguida, escolha a configuração do sistema, pressionando o botão MODE e pressione OK para confirmar. 1) Definições de Som: som do obturador: Ligar / Desligar. Ligar Som: Três sons para a seleção ou nenhum som. Teclado tom: Turn On / Off. Volume: 0/1/2/3, 0 é mudo. 2) Freqüência de energia: 50 Hz, 60Hz. 3) Desligamento Automático: 1 minuto / 3 minutos / 5 minutos. 4) Screensaver: Turn Off / 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos. 5) Data e Hora: Dia / Mês / Ano, Hora / Minuto. 6) Idioma: Inglês, chinês (simplificado), chinês (tradicional), espanhol, francês, Português, alemão, japonês e russo. 7) Os sistemas de TV: NTSC / PAL. 8) poder Tema up: Desligue, sistema personalizado. 9) Formatação: Sim / Não. 10) Redefinir para o padrão: Sim / Não. 11) Verson Informação. Ele mostra as informações de software. Pressione DOWN / UP para selecionar e pressione OK para confirmar. Pressione MENU para sair após a definição completa. Definir workds após reiniciar o aparelho.

Operação
Comece e atirando loop: 1) Pressione o botão ON / OFF para entrar no modo de gravação de vídeo. Um ícone de câmera vermelho é exibido no canto superior esquerdo. 2) Pressione o botão OK para iniciar a gravação de vídeo. Gravação Loop: Durante a gravação, o dispositivo irá salvar cada arquivo de vídeo a cada 2 minutos automaticamente. Quando o cartão SD está cheio, o dispositivo irá apagar o primeiro arquivo de vídeo automaticamente. A função de gravação de vídeo infravermelho. Ele é ativado automaticamente em situações de pouca luz.
Tiro durante o carregamento: 1) Conecte o dispositivo a um adaptador de energia ou carregador de carro. 2) Pressione o botão ON / OFF para entrar no modo de gravação de loop. 3) Pressione o botão OK para fazer uma pausa.
Modo de gravação de áudio: 19 Pressione OK para começar. 2) Pressione o botão OK novamente no estado de gravação de áudio para parar a gravação e salvar o arquivo de áudio. 3) Pressione o botão DOWN para fazer uma pausa ou começar a gravar novamente.
Modo de reprodução: 1) Pressione o botão MODE três vezes para entrar no modo de reprodução. O canto superior esquerdo da tela será exibida: "Jogar". 2) Pressione o botão DOWN / UP botão para escolher os arquivos. 3) Pressione o botão OK para reproduzir os arquivos. 4) Pressione o botão para baixo para parar ou começar de novo.
Exclusão: 1) Pressione o botão MENU no modo playback (reprodução de foto ou vídeo). 2) Pressione o botão DOWN / UP para selecionar os arquivos. 3) Pressione o botão OK para apagar arquivos. Apresentações de slides / efeitos especiais / tela de boot rotação / set: Siga os mesmos passos acima para alterar as configurações de apresentações de slides, efeitos especiais, rotação, tela de inicialização definido.
PC Camera Mode: 1) Conecte o dispositivo a um computador via USB. 2) Pressione o botão "DOWN / UP" para escolher o modo de três modos: MSDC: É uma interface de computador entre um computador e uma câmera digital que mostra a câmera digital como uma unidade de disco removível conectada ao computador. PC Cam: A webcam é uma câmera de vídeo que alimenta suas imagens em tempo real para um computador ou rede de computador via USB. Modo de gravação: Pressione o botão "OK" para iniciar a gravação de vídeo.
TV-OUT: Use o cabo AV incluído para conectar o dispositivo a uma TV.
HD TV-OUT: Se o dispositivo de saída de vídeo HDMI com, por favor use o cabo HDMI para conectar o dispositivo a uma TV HD.

Solução de problemas
a) Não é possível fotografar? Confirme o cartão de memória inserido, e não há espaço livre suficiente no cartão de memória para fotografar Altere a resolução de fotos e vídeos b) E se as imagens não exibidas corretamente na TV Utilize o cabo AV incluído para conectar o dispositivo a uma TV. Certifique-se de inserir totalmente o plugue do cabo AV para terminal de vídeo da TV. c) A imagem está desfocada? Utilize um pano macio para limpeza de lente limpa para limpar a lente. D) Se o dispositivo deixa de funcionar ou caiu, desligue a eletricidade ou tirar a bateria para reiniciar.